IMPECCA™
Simply Impeccable

17 inch Digital Photo Frame

Cadre photo numérique de 17 pouces / Marco Digital de Fotos de 17”

User’s Guide

Manual del Usuario / Manuel de l’utilisateur

Model # DFM1700 - 4GB

TABLE OF CONTENTS

Introduction 2

What's In the Box 3

Getting to know your Digital Photo Frame 4

Basic Operation 6

Photos 7

Videos 8

Music 9

All Files 10

Calendar 11

Settings 12

Additional Accessories and Smart Cards 14

Troubleshooting 15

Specifications 16

French User's Guide 17

Spanish User's Guide 33

INTRODUCTION

Congratulations on your purchase of the IMPECCA™ 17" Digital Photo Frame (DFM1700). Before using this product, it is recommended that you familiarize yourself with the features, functions, and operating procedures described in this manual. Due to slight modifications in production, the instructions, features, and/or descriptions found in this manual might be slightly different from your product.

Features at a Glance

- High Quality 17" LCD screen with 1280x1024 Resolution
- Stores up to 16,000 Photos
- Slideshow Mode
- Built-in Card Reader
- Super Quality Photo Zoom
- Auto Video Play when frame is powered on
- Card slots for SD/SDHC and CompactFlash Cards
- Photo formats supported: JPEG / JPG / BMP
- Music formats supported: MP3 / WMA / OGG / AAC
- Video formats supported: MOV / MP4 / MPG / WMV / AVI (divx v.5)
- Slideshow Modes: Picture, Picture + Music

PRECAUTIONS

- CAUTION: To reduce the risk of fire or electronic shock, do not expose this unit to rain or moisture.
- CAUTION: To reduce the risk of electric shock, do not remove the plastic case or serviceable parts inside. Refer servicing to qualified personnel only.
- CAUTION: Do not use this player in extreme temperatures. Keep away from extreme hot, cold, dry, or damp areas. Also, keep away from water, fire, and radiation.
- Never force any cable connectors into the ports of your digital photo frame or computer. Always make sure that your cable connectors are identical in shape and size before attempting to connect.

WHAT'S IN THE BOX

1

5

1. 17" Digital Photo Frame and stand
2. Remote control
3. AC/DC Adapter
4. USB cable
5. User's Guide

2

3



4

GETTING TO KNOW YOUR DIGITAL PHOTO FRAME



Remote Control layout

Button	Description and Function
	Switch Frame On/Off
	Switch between Image, Music, Video
	Start a Slideshow
	Open Setup Menu
	Open Function Menu
	Back / Home
	Increase Volume
	Decrease Volume
	Confirm or Rotate picture
	Zoom In
	Zoom Out
	Play / Pause
	Navigate Up on Screen
	Navigate Down on Screen
	Navigate Left on Screen
	Navigate Right on Screen



BASIC OPERATION

Installing your unit

- Open the package and remove the protective foam. Remove the protective sleeve from the unit.
- Install the Digital Picture Frame stand at the back of the unit.
- Plug in the DC adapter into power outlet. Plug the other end into the unit.
- Insert the media that contains your files, such as USB, Flash Drive, or SD Card into the correct slot.
- Turn power to ON position via the ON/OFF switch at the back of the unit. After you have turned the power switch on, you can use the Remote Control to power on/off.

Using Cards:

To insert a card, push the card firmly into the slot until it clicks into place.
IMPORTANT: Do not insert a micro or mini memory card without an adapter.

Mounting your Digital Photo Frame to a Wall

Use 3 mm (1/8 inch), or larger, wall-anchoring hardware (not included) to anchor your frame securely to your wall. To change to portrait , turn your frame 90° and use the wall mounting holes at the top.

Connecting to a PC or other device

The Digital Photo Frame has a USB port and a Mini USB port for connection to a PC and other devices such as a Flash Drive, USB card reader, or a camera (USB Host). When connected to the PC you can drag-and-drop content from the PC to the internal memory or your memory card. You can also delete content from the internal memory.

NOTE: USB port and mini USB port cannot be used at the same time.

Main Menu

The Main Menu can be set to open upon startup. You can also access the Main Menu at any time by pressing the Function button (Func) on the remote control.

From the Main Menu, use the left, right, up, or down arrows on the remote control to select one of the options. Press the Enter button to confirm.

PHOTOS

From the Main Menu, use the left, right, up, or down arrows on the remote control to highlight the Photos function. Press the Enter button to confirm.

By default, the photos on the internal memory will begin to play in slideshow mode. To access the Photos menu, press the Mode button or Enter button on the remote control.

Photo Menu Bar

Use the left or right buttons on the remote control to select the functions on the photo menu bar.

Rotate - Press Enter to select the Rotate function. Press Enter again to rotate 90 degrees. Press the Back button to return to the Photos menu.

Zoom - Press Enter to select the Zoom function. Press Enter again to zoom (up to 4x). To exit, press the Back button.

Previous – Press the Enter button to go to the previous picture.

Play – Press the Enter button to play the slideshow. Press the Back button to return to the Photos menu.

Next – Press the Enter button to go to the next picture.

Delete – Press the Enter button to delete the current picture. Select Yes or No to confirm. Press the Enter button to confirm.

Full Screen - Press the Enter button to display the current picture in full screen paused mode. Press the Back button to return to the Photos menu.

Info - Press the Enter button to display the file name and size of the current photo.

Thumbnails – Use the right or left arrow to navigate through the thumbnails of the pictures in the directory.

VIDEOS

From the Main Menu, use the left, right, up, or down arrows on the remote control to highlight the Videos function. Press the Enter button to confirm.

By default, the videos on the internal memory will begin to play. To access the Videos index, press the Back button on the remote control.



While a video is playing, press the Enter button or the ►■ button to pause the video. To restart the video, press the Enter button or the play/stop button.

To go to the previous or next video, press the up or down arrow on the remote control.

To adjust the volume of the video (if applicable), press the Volume – or Volume + button on the remote control.

MUSIC

From the Main Menu, use the left, right, up, or down arrows on the remote control to highlight the Music function. Press the Enter button to confirm.



Use the Up or Down arrow on the remote control to select a song. Press the Enter button to begin playing the song.

While the song is playing, press the ►■ button to pause the song. To restart the song, press the play/stop button. Use the Up or Down arrow to advance

To return to the song list, press the Back button Back.

ALL FILES

Before accessing the All Files function, use the right or left arrow to select the memory area you wish to access files from (Internal Memory, SD Card, or USB. Internal Memory is selected by default).

From the Main Menu, use the left, right, up, or down arrows on the remote control to highlight the All Files function. Press the Enter button to confirm.



Use the Up or Down arrow on the remote control to select a file.

To Copy:

While a file is selected, press the right arrow button. The Copy feature will become activated. Press the Enter button. Select the device you wish to copy to and press Enter again.

To Delete:

While a file is selected, press the right arrow button two times. The Delete feature will become activated. Press the Enter button to delete.

CALENDAR

From the Main Menu, use the left, right, up, or down arrows on the remote control to highlight the Calendar function. Press the Enter button to confirm.

While the calendar mode is active, images from the currently selected memory drive will play.

To view different months, press the up or down arrow.

The Date and Time can be changed from the Settings function.

SETTINGS

From the Main Menu, use the left, right, up, or down arrows on the remote control to highlight the Settings function. Press the Enter button to confirm.

Use the up, down, left, or right arrow to select the setting you wish to modify.

Slideshow Settings:

Picture Display – (Sets the picture display) Options: Centered on Screen, Scale to fit full screen
Background Music – (Enables playback of music during slideshow) Options: On, Off
Slide Order – (Order which pictures are displayed) Options: Normal, Random
Repeat – (Playback settings) Options: No repeat, Repeat all pictures, Random repeat all pictures
Slide Duration – (Display time for each picture) Options: Set the time according to your preference
Slideshow Effect – (Set the transition effects between each slide) Options: Circle Rotation, Open Horizontal, Move Out, Zoomin Fade In, Zoom Out, Erase, Random

Video Settings:

Video Display – (Sets the video playback display) Options: Centered on Screen, Scale to fit full screen
Repeat – (Defines the playback mode) Options: No Repeat, Repeat Single Video, Repeat All Videos, Random Repeat All Videos

Music Settings

Shuffle Play – (Defines play order) Options: On, Off
Repeat – (Defines the playback mode) Options: No Repeat, Repeat Single Song, Repeat All Songs

Startup Display

Startup Display – (Defines the startup mode) Options: Main Menu, Photos, Videos

Date & Time

Date – (Set the date)
Set Time Format – (Defines the time format) Options: 12-Hour, 24-Hour
Clock – (Set the time)

Language

Language – (Define the language) Options: English, French, Spanish

Screen Brightness

Brightness – (Configure the screen brightness)

Power Control

Device Power On – (Sets a time for the device to turn on automatically)
Note: Power switch must be in the on position
Device Power Off – (Sets a time for the device to turn off automatically)
Auto Power Freq – (Sets the frequency of the auto on/off feature) Options: Off, Weekdays, Weekends, Everyday. You can also specify the day or days by selecting the checkboxes for the day or days you wish to enable the feature.

Device Info

About this device – (Displays the technical specifications)

Device Update

Device Update – (Updates the device with a newer OS, if applicable) Options: Yes, No

Factory Settings

Factory Settings – (Restores factory defaults and settings) Options: Yes, No

ADDITIONAL ACCESSORIES

Additional accessories such as memory cards and A/C adapters are available for purchase at the IMPECCA™ website:
www.impeccausa.com

Using an External Memory Card (Not included)

You can expand the memory of this device by inserting a micro SD or SDHC Card (also called a TF card). Before inserting a new card, power off the device and then insert a micro SD card and turn the device back on. If your device encounters a problem identifying your inserted Micro SD card, turn off the device, remove the memory card and reinsert it again.

VERY IMPORTANT: Please make sure to turn the power off before removing and/or inserting a memory card
Do not reset the unit when your memory card is inserted into the device.

TROUBLESHOOTING

No power	1. Verify that the power supply is properly connected. 2. Be sure that the power switch is in the ON position. 3. Try using a different power outlet.
Unable to locate or play files	1. Check that the file is in a compatible format. 2. Check to see if the file is stored in a different directory.
No music is being played or heard	1. Check the volume level. 2. Check if your file is compatible with the player.
Unable to transfer media files (music, video)	1. Check if you have enough space on your Digital Photo Frame to transfer the selected media file. 2. Check to make sure that the USB cable is connected to the PC and to the Digital Photo Frame.
Computer not recognizing Digital Photo Frame	1. Check that the USB cable is properly connected to your computer. 2. Try plugging the USB cable into one of the back ports of your computer.

If you experience any issues that are not listed above, or if you are unable to resolve your issue after trying the methods and solutions described above, please contact our technical support team:

Email: service@impeccausa.com

Or, visit our website : http://www.impeccausa.com

SPECIFICATIONS

DISPLAY AREA	55" Ultra-thin LED Screen (total screen area)
RESOLUTION	1024*768
COMPUTER INTERFACE	Port: USB 2.0 / MINI USB Card Slot: SD/MMC
MEMORY	Flash memory: 4GB
AUDIO FORMATS	MP3/WMA/OGG(3W+3W stereo with 2 speaker)
VIDEO FORMATS	MPEG-1/2/4, DivX (except V3.11), AVI, VCD, SVCD, VOB, DVD
IMAGE FORMATS	JPEG/ BMP/GIF/TIFF/PNG (up to 1080 Pixels per photo)
BRIGHTNESS	200cd/m2
CONTRAST	400:1
VIEWING ANGLE	left/right--178° up/down--178°
POWER SUPPLY	DC-IN: 12V,2A
LANGUAGE SUPPORT	English, French, Spanish

IMPECCA® is a division of LT Inc., all rights reserved.
All trademarks are the property of their respective owners.
Used by LT Inc. solely for descriptive purposes.

To obtain a warranty, please register your product online at: www.impeccausa.com

TABLE DE MATIERES

Introduction 18

Contenu de la boite 19

Se familiariser avec votre Cadre Photo Numérique 20

Utilisation de base 22

Photos 23

Vidéos 24

Musique 25

Tous les fichiers 26

Calendrier 27

Configurations 28

Accessoires supplémentaires et cartes à puce 30

Dépannage 31

Descriptions 32

INTRODUCTION

Félicitation pour l'achat de votre nouvelle Cadre Photo Numérique 17" de IMPECCA™(DFM1700). Avant l'utilisation l'appareil, il vous est recommandé de se familiariser avec les caractéristiques, fonctions et les procédures d'utilisation décrite dans ce manuel. A cause d'une légère modification dans la production, il est possible que les instructions, caractéristiques et/ou les descriptions de ce manuel soit différent de votre appareil.

Un coup d'œil sur les caractéristiques

- Ecran LCD 17" de haute définition avec une résolution de 1280x1024
- Capacité de 16 000 photos
- Mode diaporama
- Lecteur de carte intégrée
- Zoom de qualité supérieur
- Lecture automatique de vidéo quand le cadre est allumé
- Fente pour carte SD/SDHC et pour les cartes mémoires flash
- Format photo prise en charge: JPEG / JPG / BMP
- Format de musique prise en charge: MP3 / WMA / OGG / AAC
- Format vidéo prise en charge: MOV / MP4 / MPG / WMV / AVI (divx v.5)
- Mode diaporama: Photo, Photo + Musique

ATTENTIONS

- AVERTISSEMENT: Afin de minimiser le risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposé pas l'unité a la pluie ou a l'humidité.
- AVERTISSEMENT: Afin de minimiser le risque d'électrocution, n'enlevez pas le boiter en plastique ou les pièces réparable qui se trouve a l'intérieur. Laissez l'entretien au personnel qualifié uniquement.
- AVERTISSEMENT: N'utiliser pas le lecteur dans des températures extrêmes. Gardez loin des zones extrêmement chaudes, froides, sèches ou humides. Gardez également loin de l'eau, feu et radiation.
- Ne jamais forcer des câbles de connexion dans les ports de votre cadre de photo numérique ou ordinateur. Assurez-vous que les câbles de connexion sont identiques en forme et en taille avant de connecter.

CONTENUS DE LA BOITE

1

5

1. Cadre de Photo Numérique 17” avec support
2. Télécommande
3. Adaptateur AC/DC
4. Câble USB
5. Guide d'utilisation

2

3



4

SE FAMILIARISER AVEC VOTRE CADRE PHOTO NUMERIQUE







Disposition de la télécommande

Touche	Description et Fonction
⏻	Interrupteur On/Off
Mode	Commutateur Image, Musique, Vidéo
Slide Show	Démarrer le diaporama
Setup	Ouvrir le menu de configuration
Func	Ouvrir le menu de fonction
Back	Retour / Accueil
+	Augmenter le volume
−	Réduire le volume
Enter	Confirmer ou tourner la photo
Zoom+	Zoom In
Zoom−	Zoom Out
►■	Lecture / Pause
▲	Naviguer vers le haut sur l'écran
▼	Naviguer vers le bas sur l'écran
◄	Naviguer vers la gauche sur l'écran
►	Naviguer vers la droite sur l'écran



UTILISATION DE BASE

Installation de l'appareil

- Ouvrez le paquet et enlevez la mousse de protection. Enlevez le manchon de protection de l'appareil.
- Installez le support du Cadre Photo Numérique à l'arrière de l'appareil.
- Connectez l'adaptateur DC sur la prise d'alimentation. Connectez l'autre extrémité sur l'appareil.
- Insérez les médias contenant vos fichiers comme un USB, flash disque, ou carte SD dans la fente appropriée.
- Allumez l'appareil on mettant l'interrupteur ON/OFF a l'arrière de l'appareil sur la position ON. Apres avoir allumé l'interrupteur, vous pouvez utiliser la télécommande pour allumer/éteindre.

Utilisation des cartes:

Pour insérer une carte, poussez la carte fermement dans la fente jusqu'elle se met en place avec une clique.
IMPORTANT: N'insérez pas une carte mémoire micro ou mini sans adaptateur.

Montage de votre Cadre Photo Numérique sur le mur

Utiliser un matériel de fixation (pas inclue) de 3 mm (1/8 pouce), et plus pour fermement fixer la cadre sur votre mur. Pour changer en portrait, tournez la cadre de 90° et utilisez le trou de fixation du haut.

Connectez à un ordinateur ou autre appareil

La Cadre Photo Numérique contient un port USB et un port mini USB pour la connexion avec un ordinateur ou autre appareil comme le lecteur flash, lecteur de carte USB, ou caméra (hôte USB). Une fois connecter a un ordinateur, vous pouvez glisser-et-déposer des fichiers de votre ordinateur vers la mémoire interne ou carte mémoire. Vous pouvez également supprimer des fichiers du mémoire interne.

REMARQUE: Le port USB et le port mini USB ne peut être utilisé simultanément.

Menu principal

Il est possible de configurer le menu principal a s'ouvrir au démarrage. Vous pouvez également accéder au menu principal en appuyant sur la touche de fonction Func de la télécommande.

A partir du menu principal, utilisez la touche gauche, droite, haute ou basse de la télécommande pour sélectionner les options. Appuyez sur la touche Entrer pour confirmer.

PHOTOS

A partir du menu principal, utilisez la touche gauche, droite, haute ou basse de la télécommande pour sélectionner la fonction Photos. Appuyez sur la touche Entrer pour confirmer.

Par défaut, les photos du mémoire interne s'affichent en mode diaporama. Pour accéder au menu Photos, appuyez sur la touche Mode ou Entrer sur la télécommande.

Barre de menu Photo

Utilisez la touche gauche ou droite de la télécommande pour sélectionner les fonctions de la barre de menu photo.

Pivoter - Appuyez sur Entrer pour sélectionner la fonction Pivoter. Appuyez sur Entrer encore une fois pour pivoter de 90 degrés. Appuyez sur la touche Précédent
Pour retourner vers le menu Photos.

Zoom - Appuyez sur Entrer pour sélectionner la fonction Zoom. Appuyez encore une fois pour faire le zoom (jusqu'a 4x). Pour sortir, appuyez sur La touche Précédent.

Précédent - Appuyez sur la touche Entrer pour aller vers l'image précédente.

Lecture - Appuyez sur la touche Entrer pour commencer le diaporama. Appuyez sur la touche Précédent pour retourner au menu Photos.

Suivant - Appuyez sur la touche Entrer pour aller vers la prochaine image.

Supprimer - Appuyez sur la touche Entrer pour supprimer l'image actuelle. Sélectionnez Oui ou Non pour confirmer. Appuyez sur la touche Entrer pour confirmer.

Plein Écran - Appuyez sur la touche Entrer pour afficher l'image actuelle en mode plein-écran et pause. Appuyez sur la touche Précédent pour retourner au menu Photos.

Info - Appuyez sur la touche Entrer pour afficher le nom et la taille de l'image actuelle.

Miniatures - Utilisez la touche gauche ou droite pour naviguer à travers les miniatures des images du répertoire.

VIDEOS

A partir du menu principal, utilisez la touche gauche, droite, haute ou basse de la télécommande pour sélectionner la fonction Vidéo. Appuyez sur la touche Entrer pour confirmer.

Par défaut, les vidéos du mémoire interne commencent à jouer. Pour accéder l'index vidéo, appuyez sur la touche Précédent de la télécommande.



Quand un vidéo en lecture, appuyez sur la touche Entrer ou sur la touche ►■ pour pauser le vidéo. Pour redémarrer la vidéo, appuyez sur la touche Entrer ou la touche Lecture/Stop.

Pour aller vers la vidéo précédente ou suivante, appuyez sur la touche haute ou basse de la télécommande.

Pour ajuster le volume du vidéo (si applicable), appuyez sur Volume - ou Volume + de la télécommande.

MUSIQUE

A partir du menu principal, utilisez la touche gauche, droite, haute ou basse de la télécommande pour sélectionner la fonction Musique. Appuyez sur la touche Entrer pour confirmer.



Utilisez la touche haute ou basse de la télécommande pour sélectionner la chanson. Appuyez sur la touche Entrer pour commencer la chanson.

Quand la chanson est en marche, appuyez sur la touche ⏯ pour pauser. Appuyez sur la touche lecture/stop pour redémarrer la chanson. Utilisez la touche haute ou basse pour avancer

Pour retourner vers le répertoire de chansons, appuyez sur la touche Précédente Back.

TOUS LES FICHIERS

Avant d'accéder a la fonction Tous les fichiers, utilisez la touche gauche ou droite pour sélectionner la mémoire à accéder (mémoire interne, carte SD, ou USB. Mémoire interne est sélectionnée par défaut).

A partir du menu principal, utilisez la touche gauche, droite, haute ou basse de la télécommande pour sélectionner la fonction Tous les fichiers. Appuyez sur la touche Entrer pour confirmer.



Utilisez la touche haute ou basse de la télécommande pour sélectionner un fichier.

Pour faire une copie:

Alors qu'un fichier est sélectionné, appuyez sur la touche droite. Les options de copie s'activeront. Appuyez sur la touche Entrer. Sélectionnez l'appareil que vous voulez copier et appuyez sur Entrer encore une fois.

Pour Supprimer:

Alors qu'un fichier est sélectionné, appuyez deux fois sur la touche droite. Les options de suppression s'activeront. Appuyez sur la touche Entrer pour supprimer.

CALANDRIER

A partir du menu principal, utilisez la touche gauche, droite, haute ou basse de la télécommande pour sélectionner la fonction Calendrier. Appuyez sur la touche Entrer pour confirmer.

Quand la mode calendrier est active, les images du mémoire actuelles s'afficheront.

Pour afficher d'autre mois, appuyez sur la touche haute ou basse.

La date et heure peut être changée a partir de la fonction de configuration.

CONFIGURATIONS

A partir du menu principal, utilisez la touche gauche, droite, haute ou basse de la télécommande pour sélectionner la fonction Configuration. Appuyez sur la touche Entrer pour confirmer.

Utilisez la touche haute, bas, gauche, droite pour sélectionner la configuration que vous voulez modifier.

Configurations du diaporama:

Options Affichage Photo – (Configure l'affichage photo): Au milieu de l'écran, Ajuster a l'écran
Option Musique de fond – (Lecture de musique pendant le diaporama): On, Off
Option ordre de la diapo – (ordre d'affichage des images): Normal, aléatoire
Option Répéter – (Configuration de lecture): Pas de répétition, répéter toutes les images, repetition aléatoire de toutes les images
Option duré du diaporama – (Duré d'affichage de chaque photo): Configurez la durée selon votre préférence
Option effet du diaporama – (Configurer l'effet de transition entre chaque diapo): Rotation en cercle, ouverture horizontal, sorti, zoom interne avec palissement, effacement, aléatoire

Configurations vidéo:

Option affichage vidéo – (Configure l'affichage de la lecture vidéo): Au milieu de l'écran, Ajuster a l'écran
Options répéter – (Défini la mode de lecture): Pas de repetition, répéter un seul vidéo, répéter tous les vidéos, repetition aléatoire de tous les vidéos

Configurations de musique

Options lecture aléatoire – (Défini l'ordre de lecture): On, Off
Options répéter – (Défini la mode de lecture): Pas de repetition, répéter une seule chanson, répéter toutes les chansons

Affichage de démarrage

Options d'affichage de démarrage – (Défini la mode de démarrage): Menu principal, photos, vidéos

Date & Heure

Date – (réglage date)
Option de réglage de format de l'heure – (Défini le format de l'heure): 12-Heure, 24-Heure
Horloge – (Réglage d'heure)

Langue

Option langue – (Défini la langue): Anglais, Français, Espagnole

Lumière

Lumière – (Réglage de la lumière de l'écran)

Commande de l'alimentation

Allumage de l'appareil– (Configurez l'heure ou l'appareil s'allume automatiquement)
Remarque: L'interrupteur doit se trouver sur la position On
Arrêt de l'appareil– (Configurez l'heure ou l'appareil s'arrête automatiquement)
Option Freq alimentation automatique – (Configurer la fréquence de l'option on/off automatique) : Off, Jour ouvrable, week-ends, Tous les jours. Vous pouvez également spécifier le jour ou les jours en sélectionnant la case à cocher du jour(s) que vous voulez activer.

Info sur l'appareil

A propos de cet appareil – (Affiche les détails techniques)

Mise à jour de l'appareil

Option mise à jour de l'appareil – (Mettre à jour le système d'exploitation de l'appareil si applicable) : Oui, Non

Réglage usine

Options réglage usine – (Remettre aux réglages et configuration par défaut) : Oui, Non

ACCESSOIRES SUPPLEMENTAIRES

Des accessoires supplémentaires comme des cartes mémoire et adaptateur A/C sont disponible dans le site web de IMPECCA:

www.impeccausa.com

Utiliser une carte mémoire externe (pas inclue)

Vous pouvez ajouter la capacité de cet appareil en insérant une carte mini SD ou SDHC (également appelé carte TF). Avant d'insérer la carte, éteignez l'appareil et insérez la carte mini SD puis rallumez l'appareil. Si l'appareil n'identifie pas la carte micro SD insérée, éteignez l'appareil, enlevez la carte mémoire et réinsérez encore une fois.

TRES IMPORTANT: N'oublie pas d'éteindre avant d'enlever et/ou d'insérer la carte mémoire
Ne réinitialisez pas l'appareil avec une carte mémoire.

DEPANNAGE

Aucune alimentation	4. Vérifiez que l'alimentation est proprement connectée. 5. Assurez que l'interrupteur est sur la position MARCHE. 6. Essayez avec une autre prise.
Incapable de localiser ou de lire les fichiers	3. Assurez que les fichiers sont en format supportés. 4. Vérifiez si les fichiers se trouvent dans un autre répertoire.
Pas de musique	3. Vérifiez le volume. 4. Vérifiez si votre fichier est compatible au lecteur.
Impossible de transféré les fichiers multimédias (musique, vidéo)	3. Vérifiez si vous avez suffisamment d'espace dans votre cadre photo numérique pour transférer le fichier multimédia. 4. Vérifiez la connexion du câble USB sur l'ordinateur et sur la cadre photo numérique.
L'ordinateur ne reconnait pas la cadre photo numérique	3. Vérifiez la connexion du câble USB de votre ordinateur. 4. Essayez de connecter le câble USB sur l'un des ports arrière de votre ordinateur.

Si vous avez d'autres problèmes ou si les solutions ci-dessous ne marchent pas, contactez notre assistance technique:

Email: service@impeccausa.com

Ou visitez notre site web: http://www.impeccausa.com

DESCRIPTIONS

ZONE D'AFFICHAGE	Ecran LED ultra-mince de 55" (zone totale)
RESOLUTION	1024*768
INTERFACE DE L'ORDINATEUR	Port: USB 2.0 / MINI USB Fente pour carte: SD/MMC
MEMOIRE	Mémoire flash: 4GB
FORMATS AUDIO	MP3/WMA/OGG(3W+3W stéréo avec 2 haut-parleurs)
FORMATS VIDEO	MPEG-1/2/4, DivX (sauf V3.11), AVI, VCD, SVCD, VOB, DVD
FORMATS DE L'IMAGE	JPEG/ BMP/GIF/TIFF/PNG (jusqu'a 1080 Pixels par photo)
LUMIERE	200cd/m2
CONTRASTE	400:1
ANGLE DE VUE	gauche/droite--178° haut/bas--178°
ALIMENTATION	DC-IN: 12V,2A
LANGUE D'ASSISTANCE	Anglais, Français, Espagnole

IMPECCA® est une division de LT Inc., tout droit réservé.
Toutes les maques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.
Utiliser par LT Inc. uniquement a des fins descriptives.

Pour obtenir une garantie, veuillez enregistrer votre produit en ligne a : www.impeccausa.com

CONTENIDO

Introducción 34

Que hay dentro de la caja 35

Conociendo tu Marco Digital de Fotos 36

Operación Básica 38

Fotos 39

Videos 40

Música 41

Todos los Archivos 42

Calendario 43

Ajustes 44

Accesorios Adicionales y Tarjeas Electrónicas 46

Solución de Problemas 47

Especificaciones 48

INTRODUCCIÓN

Felicitaciones por la compra de tu Marco de Fotos Digital (DFM1700) de 17" IMPECCA™. Antes de usar este producto, se recomienda que te familiarices con las características, funciones, y procedimientos operativos descritos en este manual. Debido a leves modificaciones en producción, las instrucciones, características, y/o descripciones encontradas en este manual podrían ser un poquito distintas de tu producto.

Características de un Vistazo

- Pantalla LCD 17" de Alta Calidad con Resolución de 1280x1024
- Guarda hasta 16,000 Fotos
- Modo de Diapositivas
- Lector de Tarjeta Instalado
- Enfoque de Foto de Súper Calidad
- Reproducción Automática de Video cuando el marco es encendido
- Ranuras para tarjetas SD/SDHC y Tarjetas Compact Flash
- Formatos de foto aceptados: JPEG / JPG / BMP
- Formato de Música aceptados: MP3 / WMA / OGG / AAC
- Formatos de Video aceptados: MOV / MP4 / MPG / WMV / AVI (divx v.5)
- Modos de Diapositivas: Imagen, Imagen + Música

PRECAUCIONES

- PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de incendio o shock electrónico no exponga esta unidad a lluvia o humedad.
- PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de shock eléctrico, no remueva la caja plástica o partes reparables por dentro. Refiera reparación a personal calificado solamente.
- PRECAUCIÓN: No use este reproductor en temperaturas extremas. Mantenga lejos de áreas de extrema calor, frio, resequedad o humedad. También mantenga lejos de agua, fuego y radiación.
- Nunca introduzca conectores de cable a la fuerza dentro de los puertos de su marco de fotos digital o computadora. Siempre asegúrese que sus conectores de cable son idénticos en forma y tamaño antes de intentar conectar.

QUE HAY DENTRO DE LA CAJA

1

5

1. Marco de Foto Digital de 17” y soporte
2. Control Remoto
3. Adaptador AC/DC
4. Cable USB
5. Guía de Usuario

2

3



4

CONOCIENDO SU MARCO DIGITAL DE FOTOS



Disposición de Control Remoto

Botón	Descripción y Función
	Interruptor Marco Encendido/Apagado
Mode	Cambiar entre Imagen, Música, Video
Slide Show	Compensar presentación Diapositiva
Setup	Abrir Menú de Ajustes
Func	Abrir Menú de Funciones
Back	Retornar / Inicio
+	Incrementar Volumen
−	Bajar Volumen
Enter	Confirmar o Rotar imagen
Zoom+	Acercar
Zoom−	Alejar imagen
►■	Reproducir / Pausa
▲	Navegar hacia Arriba en Pantalla
▼	Navegar hacia Abajo en Pantalla
◄	Navegar a la Izquierda en Pantalla
►	Navegar a la Derecha en Pantalla



OPERACIÓN BÁSICA

Instalando su unidad

- Abra el paquete y remueva el foam de protección. Remueva la manga protectora de la unidad.
- Instale el soporte del Marco Digital de Fotos en la parte trasera de la unidad.
- Enchufe el adaptador DC al tomacorriente. Enchufe la otra punta a la unidad.
- Inserte la memoria que contiene sus archivos, tales como USB, Memoria Flash, o Tarjeta SD dentro de la ranura correcta.
- Gire el interruptor a la posición de ENCENDIDO en la parte trasera de la unidad. Después que haya puesto el interruptor en encendido, usted podrá entonces usar el Control Remoto para encender/apagar.

Usando Tarjetas:

Para insertar una tarjeta, empuje la tarjeta firmemente dentro de la ranura hasta que caiga en su lugar. IMPORTANTE: No inserte una tarjeta de memoria micro o mini sin el adaptador.

Montando su Marco Digital de Fotos a la Pared

Use 3 mm (1/8 pulgada), o más grande y herramienta para anclar a la pared (no incluido) para anclar su marco seguramente a su pared. Para cambiar a portada, gire su marco 90° y use los hoyos para cuadros en la parte superior.

Conectando a una PC u otro aparato

El Marco Digital de Fotos tiene un puerto USB y un puerto Mini USB para conexión a PC y a otros aparatos tales como una Memoria Flash, lector de tarjeta USB, o una cámara (Anfitrión USB). Al estar conectado a la PC usted puede arrastrar-y-soltar contenido de la PC a la memoria interna o su tarjeta de memoria. Usted también puede borrar contenido de la memoria interna.

NOTA: Puerto USB y puerto mini USB no se pueden usar al mismo tiempo.

Menú Principal

El Menú Principal puede programarse para que abra al inicio. Usted también puede accesar el Menu Principal en cualquier momento presionando el botón de Función (Func) en el control remoto.

Del Menú Principal, use las flechas de izquierda, derecha, arriba, o abajo en el control remoto para seleccionar una de las opciones. Oprima el botón Enter para confirmar.

FOTOS

Desde el Menú Principal, use las flechas izquierda, derecha, arriba o abajo en el control remoto para resaltar la función de la foto. Oprima el botón Enter para confirmar.

Por defecto, las fotos en la memoria interna comenzaran a reproducir en el modo de diapositivas. Para accesar el menú de Fotos, oprima el botón de Modo o botón Enter en el control remoto.

Barra de Menu de Foto

Use los botones de izquierda o derecha en el control remoto para seleccionar las funciones en la barra de menú de foto.

Rotar - Presione Enter para seleccionar la función Rotar. Oprima Enter de Nuevo para rotar 90 grados. Oprima el botón de Retorno para regresar al menú de Fotos.

Enfocar - Presione Enter para seleccionar la función Enfocar. Presione Enter de Nuevo para enfocar (hasta 4x). Para salir, oprima el botón de Retorno.

Previo – Presione el botón Enter para ir a la siguiente imagen.

Reproducir – Presione el botón Enter para reproducir la presentación de diapositivas. Presione el botón de Retorno para regresar al menú de Fotos.

Siguiente – Presione el botón Enter para ir a la siguiente imagen.

Borrar – Presione el botón Enter para borrar la foto actual. Seleccione Si o No para confirmar. Presione el botón Enter para confirmar.

Pantalla Completa – Presione el botón Enter para mostrar la foto actual en pantalla completa en modo pausado. Presione el botón de Retorno para regresar al menú de Fotos.

Info - Oprima el botón Enter para mostrar el nombre del archive y tamaño de la foto actual.

Miniaturas – Use la fleche derecha o izquierda para navegar a través de las miniaturas de las fotos en el directorio.

VIDEOS

Del Menu Principal, use las flechas izquierda, derecha, arriba o abajo en el control remoto para resaltar la función de Video. Oprima el botón Enter para confirmar.

Por defecto, los videos en la memoria interna comenzaran a reproducirse. Para accesar el índice de Videos oprima el botón de Retorno en el control remoto.



Mientras el video está reproduciendo, oprima el botón Enter o el botón para pausar el video. Para reiniciar el video, oprima el botón Enter o el botón Reproducir/Alto.

Para ir al video previo o el siguiente, oprima la flecha arriba o abajo en el control remoto.

Para ajustar el volumen del video (si aplica), oprima el botón Volumen – o Volumen + en el control remoto.

MÚSICA

Del Menu Principal, use las flechas izquierda, derecha, arriba o abajo en el control remoto para resaltar la función de Música. Oprima el botón Enter para confirmar.



Use la flecha Arriba o Abajo en el control remoto para seleccionar la canción. Oprima el botón Enter para reproducir la canción.

Mientras la canción está reproduciendo, oprima el botón ⏯ para pausar la canción. Para reiniciar la canción, oprima el botón Reproducir/Alto. Use la flecha Arriba o Abajo para avanzar. Para regresar a la lista de canciones, oprima el botón Retorno (Back).

TODOS LOS ARCHIVOS

Antes de accesar las funciones de Todos Los Archivos, use la flecha derecha o izquierda para seleccionar el área de memoria de donde desea accesar los archivos (Memoria Interna, Tarjeta SD, o USB. La memoria interna se seleccionar por defecto).

Del Menu Principal, use las flechas izquierda, derecha, arriba o abajo en el control remoto para resaltar la función de Todos los Archivos. Oprima el botón Enter para confirmar.

Use la flecha Arriba o Abajo en el control remoto para seleccionar un archivo.

Para Copiar:

Mientras se selecciona un archive, oprima el botón de la flecha derecha. La función de Copiar se activara. Oprima el botón Enter. Seleccione el aparato al que desea copiar y oprima Enter de nuevo.

Para Borrar:

Mientras se selecciona un archivo, oprima el botón de flecha derecha dos veces. La función de Borrar se activara. Oprima el botón Enter para borrar.

CALENDARIO

Del Menú Principal, use las flechas izquierda, derecha, arriba o abajo en el control remoto para resaltar la función de Calendario. Oprima el botón Enter para confirmar.

Mientras el modo de calendario esta activo, imágenes del dispositivo de memoria seleccionado se reproducirán.

Para ver meses distintos, oprima la flecha arriba o abajo.

La Fecha y Hora pueden ser cambiados en la función de Ajustes.

AJUSTES

Del Menú Principal, use las flechas izquierda, derecha, arriba o abajo en el control remoto para resaltar la función de Ajustes. Oprima el botón Enter para confirmar.

Use la flecha arriba, abajo, izquierda o derecha para seleccionar el ajuste que usted desea modificar.

Ajustes de Presentación de Diapositivas:

Visualización de Imagen – (Ajusta la visualización de imagen) Opciones: Centrado en Pantalla, Escalar para caber en pantalla completa.
Música de Fondo – (Permite reproducción de música durante la presentación de diapositivas) Opciones: Encendido, Apagado
Orden de Diapositiva – (Orden en que se muestran las fotos) Opciones: Normal, Al Azar
Repetir – (Ajustes de Reproducción) Opciones: No repetir, Repetir todas las fotos, repetir las fotos al azar.
Duración de Diapositiva – (Tiempo de visualización para cada foto) Opciones: Ajustar el tiempo de acuerdo a su preferencia
Efecto de Presentación de Diapositivas – (Ajustar efectos de transición entre cada diapositiva) Opciones: Rotación de Circulo, Abrir Horizontal, Mover hacia afuera, Acercar, hacer aparecer gradualmente, Alejar, Borrar, Azar

Ajustes de Video:

Visualización de Video – (Ajusta la visualización de la reproducción de video) Opciones: Centrado en Pantalla, a escala para caber en toda la pantalla

Repetir – (Define el modo de reproducción) Opciones: No Repetir, Repetir un Video, Repetir Todos los Videos, Repetir Todos los Videos al Azar

Ajustes de Música

Barajar Reproducción – (Define orden de la reproducción) Opciones: Encendido, Apagado
Repetir – (Define el modo de reproducción) Opciones: No Repetir, Repetir una canción, Repetir Todas las Canciones

Visualización de Inicio

Visualización de Inicio – (Define el modo de inicio) Opciones: Menú Principal, Fotos, Videos

Fecha & Hora

Fecha – (Ajustar la fecha)
Ajustar el Formato de Hora – (Define el formato de hora) Opciones: 12-Horas, 24-Horas
Reloj – (Ajustar la hora)

Lenguaje

Lenguaje – (Define el lenguaje) Opciones: Ingles, francés, Español

Brillo de Pantalla

Brillo – (Configurar el brillo de pantalla)

Control de Potencia

Encendido de Aparato – (Ajusta una hora para que el aparato se encienda automáticamente)
Nota: Interruptor de Potencia debe estar en la posición de encendido
Apagado de Aparato – (Ajusta una hora para que el aparato se apague automáticamente)
Frecuencia de Potencia Automática – (Ajusta la frecuencia de la función de encendido/apagado) Opciones: Apagado, Días de semana, Fines de semana, Todos los días. Usted también puede especificar el día o días seleccionando los cuadros para el día o días que usted desea habilitar la función.

Información de Aparato

Acerca de este aparato – (Muestra las especificaciones técnicas)

Actualización de Aparato

Actualización de aparato – (Actualiza el aparato con un OS más reciente, si aplica) Opciones: Si, No

Ajustes de Fábrica

Ajustes de Fabrica – (Restaura defectos y ajustes de fabrica) Opciones: Si, No

ACCESORIOS ADICIONALES

Accesorios adicionales tales como tarjetas de memoria y adaptadores A/C están disponibles para la compra en el sitio web de IMPECCA™:

www.impeccausa.com

Usando una Tarjeta de Memoria Externa (No incluido)

Usted puede expandir la memoria de este aparato insertando una tarjeta micro SD o SDHC (también llamado tarjeta TF). Antes de insertar una tarjeta nueva, apague el aparato y luego inserte una tarjeta micro SD y vuelta a encender el aparato. Si su aparato tiene problema identificando su tarjeta micro SD insertada, apague el aparato, remueva la tarjeta de memoria e insértela de nuevo.

MUY IMPORTANTE: Por favor asegúrese de apagar la potencia antes de remover y/o insertar una tarjeta de memoria. No reajuste la unidad cuando su tarjeta de memoria esta insertada dentro del aparato.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

No hay potencia	7. Verifique que el cable de potencia está bien conectado. 8. Asegúrese que el interruptor de potencia está en la posición de ENCENDIDO. 9. Trate de usar un enchufe de potencia distinto.
No puede localizar o reproducir los archivos	5. Revise que el archivo esta en formato compatible. 6. Revise si el archive está guardado en un directorio distinto.
No se reproduce o no se escucha música	5. Revise el nivel de volumen. 6. Revise si su archivo es compatible con el reproductor.
No puede transferir archivos de medios (música, video)	5. Revise si usted tiene suficiente espacio en su Marco Digital de Fotos para transferir el archivo de medios seleccionado. 6. Revise para asegurarse que el cable USB está conectado a la PC y al Marco Digital de Fotos.
Computadora no reconoce el Marco Digital de Fotos	5. Revise que el cable USB está bien conectado en su computadora. 6. Trate enchufando el cable USB dentro de uno de los puertos traseros de su computadora.

Si usted tiene problemas que no están listados arriba, o si usted no puede resolver su problema después de intentar métodos y soluciones descritas arriba, favor contactar nuestro equipo de soporte técnico:

Correo electrónico: service@impeccausa.com

O, visite nuestro sitio web: http://www.impeccausa.com

ESPECIFICACIONES

ÁREA DE PANTALLA	Pantalla LED Ultra delgada 55" (área total)
RESOLUCIÓN	1024*768
INTERFACE DE COMPUTADORA	Puerto: USB 2.0 / MINI USB Ranura de Tarjeta: SD/MMC
MEMORIA	Memoria Flash: 4GB
FORMATOS DE AUDIO	MP3/WMA/OGG(3W+3W estéreo con 2 parlantes)
FORMATOS DE VIDEO	MPEG-1/2/4, DivX (excepto V3.11), AVI, VCD, SVCD, VOB, DVD
FORMATOS DE IMAGEN	JPEG/ BMP/GIF/TIFF/PNG (hasta 1080 Pixeles por foto)
BRILLO	200cd/m2
CONTRASTE	400:1
ÁNGULO DE VISIÓN	izquierda/derecha--178° arriba/abajo--178°
SUMINISTRO DE POTENCIA	DC-IN: 12V,2A
SOPORTE DE LENGUAJE	Ingles, Francés, Español

IMPECCA® es una división de LT Inc., todos los derechos reservados.
Todas las marcas son propiedad de sus dueños respectivos.
Usado por LT Inc. solamente para propósitos descriptivos.

Para obtener una garantía, favor registre su producto en línea en: www.impeccausa.com